

DEKALCIFIKACIJA APARATA

Esse Caffè S.20 – klasični model s tri tipke

Prije početka: pripremite sredstvo za uklanjanje kamenca namijenjeno aparatima za kavu, svježu vodu, praznu kapsulu i posudu za ispuštenu tekućinu.

Postupak korak po korak

1. Napunite spremnik vode otopinom vode i sredstva za uklanjanje kamenca. Točan omjer odredite prema uputama na pakiranju sredstva.
2. Pripremite praznu kapsulu iz pribora aparata. Ako je nemate, pažljivo ispraznite iskorištenu kapsulu i temeljito uklonite sav ostatak kave.
3. Isključite aparat glavnim prekidačem na stražnjoj strani.
4. Otvorite ručicu/klizni poklopac za umetanje kapsule.
5. Pritisnite i držite tipku 3 (tipka za dugu kavu) te istodobno uključite aparat stražnjim prekidačem.
6. Nakon približno 5 sekundi tipka 3 trebala bi svijetliti žuto-narančasto. Otpustite tipku.
7. Umetnite praznu kapsulu kao pri pripremi napitka i zatvorite ručicu.
8. Postavite dovoljno veliku posudu ispod izlaza za kavu. Pritisnite žuto-narančastu tipku 3 za pokretanje ciklusa.
9. Pustite da ciklus uklanjanja kamenca završi. Traje približno 25 minuta; završetak označava treperenje sve tri tipke plavom bojom.
10. Izvadite spremnik, temeljito ga isperite i napunite čistom svježom vodom. Vratite spremnik na aparat.
11. Pritisnite bilo koju tipku za pokretanje ciklusa ispiranja. Kad ispiranje završi, ponovno izvadite spremnik, isperite ga i napunite čistom vodom.
12. Vratite spremnik. Otvorite i zatvorite ručicu za kapsulu kako bi se prazna kapsula izbacila. Aparat je spreman za uporabu.

Važne napomene

- Koristite isključivo sredstvo namijenjeno aparatima za kavu.
- Nikada ne koristite ocat ni limun jer mogu oštetiti aparat i utjecati na jamstvo.
- Pridržavajte se sigurnosnih uputa proizvođača sredstva i izbjegavajte dodir s očima, kožom i okolnim površinama.
- Proizvođač preporučuje uklanjanje kamenca nakon približno 600 pripremljenih kava ili kada aparat signalizira potrebu.

Upute su pripremljene za klasični Esse Caffè S.20 s tri tipke. Za sigurnost i očuvanje aparata uvijek slijedite i upute na sredstvu za uklanjanje kamenca te originalni priručnik aparata.