

DEKALCIFIKACIJA APARATA

Esse Caffè S.20 Milk – model s dodirnim zaslonom

Važno: S.20 Milk ima vođeni postupak na dodirnom zaslonu. Slijedite poruke na zaslonu; nemojte koristiti kombinaciju tipki za klasični S.20.

Postupak korak po korak

1. Kad se na dodirnom zaslonu pojavi obavijest o dekalcifikaciji, odaberite Start za pokretanje vođenog postupka. Ako odaberete „Later“, postupak će trebati pokrenuti kasnije.
2. Izvadite spremnik za vodu i napunite ga otopinom vode i sredstva za uklanjanje kamenca. Točan omjer odredite prema uputama na pakiranju sredstva. Vratite spremnik i pritisnite Next.
3. Postavite posudu za kapanje i spremnik za mlijeko (Milk Box) kako je prikazano na zaslonu. Nakon svakog koraka pritisnite Next.
4. Uzmite praznu kapsulu iz pribora aparata. Ako je nemate, pažljivo ispraznite iskorištenu kapsulu i potpuno uklonite ostatke kave.
5. Otvorite pretinac za kapsulu, umetnite praznu kapsulu kao pri pripremi napitka i zatvorite pretinac. Na zaslonu pritisnite Next.
6. Postavite dovoljno veliku šalicu ili posudu ispod izlaza za napitak i pritisnite Next.
7. Na zaslonu ponovno pritisnite Next za početak dekalcifikacije. Ciklus traje približno 25 minuta. Slijedite sve poruke koje se pojave na zaslonu i ne prekidajte postupak.
8. Kad zaslon zatraži ispiranje, izvadite spremnik za vodu, temeljito ga isperite i napunite čistom pitkom vodom. Vratite ga i pritisnite Next za pokretanje ciklusa ispiranja.
9. Ako aparat zatraži ponovno punjenje spremnika, ponovno ga isperite i napunite svježom vodom te vratite na mjesto. Nastavite prema uputama na zaslonu do potvrde završetka.
10. Kad se na zaslonu pojavi potvrda da je postupak završen, slijedite završne upute aparata. Ispraznite posudu za kapanje i provjerite je li spremnik za mlijeko čist.

Važne napomene

- Koristite isključivo sredstvo namijenjeno aparatima za kavu.
- Nikada ne koristite ocat ni limun; mogu oštetiti aparat i ugroziti jamstvo.
- Slijedite sigurnosne upute proizvođača sredstva i izbjegavajte dodir s očima, kožom i okolnim površinama.
- Prema priručniku, aparat upozorava na dekalcifikaciju nakon približno 600 pripremljenih kava i 300 mliječnih napitaka.
- Ovaj dokument odnosi se na S.20 Milk / S.20 Latte s dodirnim zaslonom. Nazivi na zaslonu mogu se razlikovati ovisno o odabranom jeziku.

Upute su sažete prema priručniku za S.20 Latte / S.20 Milk. Tijekom postupka uvijek prednost imaju upute prikazane na zaslonu vašeg aparata.